


SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW
I PRZEKAZNIKÓW W PRZEDZIALE SILNIKA



Obwód zasilania końcówka 30 (BAT+) – skrzynka bezpieczników w przedziale silnika